

HI7698297 Cella di flusso lunga

Per lo strumenti portatili e sonde multiparametriche

PER MISURE IN CONTINUO

HI7698297 è una cella di flusso lunga che consente la raccolta del campione e il monitoraggio continuo di acqua dolce, salmastra e marina. Può essere utilizzata in una stazione di monitoraggio fissa con una pompa o per il campionamento direttamente sul campo.

Per il **campionamento a basso flusso**, la cella HI7698287 può essere collegata ad una pompa, per il prelievo di acqua da pozzi o da sorgenti troppo superficiali per misure dirette.

L'utilizzo della cella è estremamente facile ed intuitivo: basta rimuovere il cappuccio protettivo dalla sonda multiparametrica, aggiungere l'o-ring e avvitare la sonda alla cella.

PER SONDE MULTIPARAMETRICHE

Ideale per l'utilizzo con strumenti e sonde multiparametriche.

Modelli compatibili:

- **Serie HI9829** (fino a 17 parametri) e relative sonde **HI7609829** e **HI7629829** (tutti i modelli)
- **Serie HI98194, HI98195, HI98196** (fino a 12 parametri) e relative sonde

COMPLETA DI STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

